
5V
8
VCC
4
GND
ATTINY13
PB0(MOSI)
PB1(MISO)
PB2(SCK/ADC1)
PB3(ADC3)
PB4(ADC2)
PB5(NRES)
5
6
7
2
3
1
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

fritzing